



REKOMMENDERAT MONTAGE

Kåpan monteras mot taket och skapar ett kraftigt undertryck längs taket. Detta gör att takintegrerade produkter fångar upp det mesta av oset som av egen kraft färdas mot taket då det är varmare än omgivande luft.



FÖRDELAKTIGT MONTAGE

Vid hög takhöjd kan produkten byggas ner i en "låda". Det är då viktigt att lådan mäter minst 30 cm åt varje håll runt kåpan för att matoset ska fångas upp. Kåpan har fortsatt en god sugförmåga, men en del av osen kommer att missas och falla ner mot golvet när det kylts ner.



OGYNNSAMT MONTAGE

Om nedbyggnationen är för liten kommer mycket av oset att missas av kåpan, samlas i taket för att sedan falla ner när det kylts ner tillräckligt.